NOTICE RAPIDE

1. Débranche la batterie de l'enceinte et charge-la sur le secteur
(3h30 pour une charge complète)

!! L'enceinte a plus de puissance sur batterie que sur secteur !!

2. Remet la batterie dans son support pour batteries et branches-y la fiche d'alimentation DC.

MARSMUT

3. Si nécessaire, branche la source sonore que tu souhaites à l'arrière de l'enceinte - Le Propannel (Minijack, Gros Jack, Xlr) : microphone, instruments, ordinateurs, etc.

Gros plan sur le Propannel

4. Pour accéder à tous les réglages de l'enceinte, télécharges l'app. Sounboks (ce n'est pas obligatoire), et renseigne l'ID de l'enceinte :
SOUNDBOKS 3 #121455
Celà te permettra de mieux controler le Propanel (gains, entrées, eq, Team-up, etc.)



5. Appuie sur le **bouton POWER** du panneau UI, les voyants LED situés au niveau du potentiomètre de volume s'allumeront.

Gros plan sur la surface de contrôle

6. **Connecte ta source sonore en suivant l'un de ces modes puis monte le bouton volume :**

a) **Express en Bluetooth** : sélectionne l'enceinte dans les périphéries disponibles (SOUNDBOKS). Une fois connecté, le voyant situé sur le panneau UI cesse de clignoter pour afficher une lumière bleue continue ;

b) **Posey via le Propannel** : Branche ta source à l'arrière de l'enceinte, et fais tes réglage via l'App citée en n°4. Aucun voyant n'indiquera que tu es connecté·e.

c) **En mode TeamUP** : Régle l'enceinte en mode «Join» pour te connecter à une autre SOUNDBOKS ou à un autre appareil compatible SKAA.